

<p>Speckles</p>	<p>Use room-temperature hardboiled eggs. To prevent illness from bacteria, keep eggs refrigerated. Do not eat decorated eggs if kept out of the refrigerator for more than 2 hours or for more than 1 hour when temperatures are above 90° F.</p>	<p>Use huevos duros a temperatura ambiente. Para prevenir enfermedades causadas por bacterias, mantenga los huevos refrigerados. No coma huevos decorados si estuvieron fuera del refrigerador por más de 2 horas o por más de 1 hora cuando las temperaturas superan los 90 °F.</p>
	<p>Spray tool intended for use with included PAAS® markers only.</p>	<p>Herramienta de pulverización diseñada para usarse únicamente con los marcadores PAAS® incluidos.</p>
	<p><b>EGG STANDS:</b> 1. Snap apart enclosed egg stands. 2. Bend and connect notches.</p>	<p><b>BASES PARA HUEVOS:</b> 1. Separe las bases para huevos incluidas. 2. Doble la base y conecte las muescas.</p>
	<p><b>MARKER:</b> Use the marker to draw a design.</p>	<p><b>MARCADOR:</b> Use el marcador para dibujar un diseño.</p>

**SPECKLING:**

1. Cover work area to help protect surfaces from potential color staining.  
2. Remove cap from marker. Insert marker into large rear opening of spray tool until marker tip is flush or slightly protruding from small front opening of spray tool.

3. Start with a clean, dry egg. Place egg vertically or horizontally on egg stand in the center of covered work area.

4. Hold front of spray tool approximately 3 inches from egg surface and squeeze bulb to spray color onto egg.

TIP: Squeeze bulb faster or slower and vary distance from egg to change speckle pattern.

5. Allow egg to dry before handling (approximately 5 minutes).

TIP: To prevent colors from mixing inside spray tool, remove marker between colors and dunk or rinse spray tool nozzle with water. Tap nozzle onto paper towel to remove excess water.

**MANCHAS:**

1. Cubra el área de trabajo para proteger las superficies de posibles manchas de color.

2. Retire la tapa del marcador. Introduzca el marcador en la abertura trasera grande de la herramienta de pulverización hasta que la punta del marcador esté al ras o sobresalga ligeramente de la abertura delantera pequeña de la herramienta de pulverización.

3. Tome un huevo seco y limpio. Coloque el huevo en sentido vertical u horizontal sobre la base para huevos en el centro del área de trabajo.

4. Sostenga el frente de la herramienta de pulverización aproximadamente a 3 pulgadas de distancia de la superficie del huevo y apriete la bombilla para rociar el color sobre el huevo.

SUGERENCIA: apriete la bombilla más rápido o más lento y varíe la distancia con respecto al huevo para cambiar el patrón de manchas.

5. Deje que el huevo se seque antes de manipularlo (aproximadamente 5 minutos).

SUGERENCIA: para evitar que los colores se mezclen dentro de la herramienta de pulverización, retire el marcador entre los colores y sumerja o enjuague la boquilla de la herramienta de pulverización con agua. Golpee la boquilla sobre una toalla de papel para eliminar el exceso de agua.